



тел.: +7 921 935 14 70

e-mail: [info@digidecor.ru](mailto:info@digidecor.ru)

Санкт-Петербург, ул. Коммуны 16

самоклеящиеся пленки • SOL • ECO SOL • UV • LATEX

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОКЛЕЙКЕ ОБОЕВ С НАНЕСЕННЫМ КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ

*Обои уже готовы к поклейке. На обратной стороне нанесен специальный клеевой состав!*

### ПОДГОТОВКА СТЕНЫ

Стена должна быть гладкая, чистая, сухая, очищена от плесени. На поверхности стены не должна просматриваться металлическая арматура, в обратном случае это может вызвать появление ржавых пятен на поверхности стены после поклейки обоев. Стена должна быть покрыта обойной грунтовкой.

**Внимание!** Между штукатурными работами и оклеиванием должно пройти достаточное время, чтобы штукатурка и шпатлевка хорошо просохли и приобрели необходимую твердость. Это необходимо для того, чтобы между шпаклевочным материалом и обойным клеем не произошло химической реакции. В результате этого могут появиться желтые пятна.

Чтобы убедиться, что поверхность стены готова к оклеиванию обоями можно провести тест: проведите рукой по стене, на ладони не должно остаться мела и других инородных частиц.

***Если поверхность стен до декорирования обоями была покрашена или имеет пористую структуру, то необходима дополнительная предварительная обработка стен.***

### **Поверхность с эмульсионной краской и краской на водной основе.**

Любая отслоившаяся краска должна быть удалена со стены, после чего поверхность необходимо покрыть слоем специальной масляной грунтовки, хорошо разбавленной уайт-спиритом. Затем, дайте поверхности высохнуть в течение 48 часов, перед тем как начинать работу.

### **Поверхность с глянцевой или масляной краской.**

Обработайте поверхность наждачной бумагой (отшлифуйте), чтобы обеспечить хорошее скрепление. А чтобы добиться лучшего результата, можно обработать поверхность специальным противогрибковым средством.

## Пористая поверхность.

Для пористых поверхностей используйте специальные разведенные клеящие средства, например, клей ПВА. Прежде чем начать клеить обои, с поверхности стен должна быть удалена любая влага.

## РАСКРОЙ ОБОЕВ

— Отмерьте и отрежьте необходимую длину полосы.

Разместите полосы обоев на ровной плоской поверхности совместите рисунок на полосах и прорежьте острым ножом обе полосы насквозь, для подготовки монтажа обоев в “стык”. Используйте металлическую линейку.

Подготовьте, таким образом, все полотна.

— Маркируйте каждую отрезанную полосу карандашом на обратной стороне обоев по порядку.

## Наклеивание:

1. Проведите на стене прямую вертикальную линию для наклеивания первого куска обоев.
2. Заполните водой емкость на 2/3 чистой водой комнатной температуры. Поместите ее настолько близко к месту покрытия обоями, насколько это возможно.
3. Заверните каждый отрезанный кусок от начала до конца лицевой стороной внутрь. Сворачивайте слабо, так что бы вода могла заполнить все слои при погружении в воду и намочила клеевой состав. **НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ОБОИ** в воде более чем на 10 секунд!
4. Аккуратно вытаскивайте обои из воды, постепенно разверните их, держась за край (дайте стечь лишней воде в лоток). Обои не нужно выдерживать дополнительное время и можно сразу клеить непосредственно на стену.
5. Осторожно наклеивайте обои на стену. Выравнивайте полосу по вертикальной отметке, чтобы последующая полоса состыковалась с вновь наклеенной (убедитесь, что рисунок стыкуется верно).
6. Аккуратно разглаживайте обои с помощью специального валика, для того чтобы устранить образовавшиеся пузыри. Этот дефект может быть полностью устранен только сразу после наклеивания, в очень короткий период. Сильно не давите на поверхность, аккуратно разглаживайте полотно сверху вниз и от середины к краям, не вытягивайте полосы обоев по длине и ширине. Это может привести к нестыковке рисунка по краям рулонов или появлению зазоров между полосами после высыхания клея.
7. Обрежьте лишние обои сверху и снизу острым ножом.
8. Очистите поверхность обоев от излишнего клея (пока он не высох!) губкой, слегка смоченной в воде.
9. Слегка придавите все швы с помощью ролика для швов и еще раз удалите лишний клей.

**Края нужно стыковать так, чтобы не было нахлестов.** Соблюдайте порядок наклейки полос согласно маркировке на изнаночной стороне обоев, которая должна быть нанесена при раскрое рулонов.

**12.** Пока обои не высохли, избегайте в комнате излишне высокой температуры и сквозняков. По возможности постарайтесь не открывать окна в помещении, где только что поклеены обои.

**Качество и эстетический вид оклеенной обоями стены во многом определяются мастерством и квалификацией оклейщиков. Перед оклейкой всего помещения рекомендуется провести пробную наклейку трех-четырех полос. Через сутки после пробной наклейки оцените качество покрытия и наличие скрытых дефектов.**

**Ни в коем случае не нарежьте все рулоны до проведения пробной наклейки!!!**

**Данная инструкция является лишь общей рекомендацией и не может учитывать все нюансы и особенности работы.**



**Условия работы**

**Отгружаем по договору или 100% предоплате.**

**Предоставляем образцы и тесты.**

**Задать вопрос: +7 931 363 70 42**

**Почта: info@digidecor.ru**

**Адрес склада: Санкт-Петербург, ул. Коммуны, 16**

**С уважением,**

**[www.digidecor.ru](http://www.digidecor.ru)**